


Se deben eliminar todos los árboles secos o en terreno flojo, para evitar que al caer pudieran pegar en la línea.



La brecha se debe ejecutar dentro del ancho del derecho de vía, de acuerdo a la tabla siguiente. Para cualquier aclaración se deberá consultar la Norma de referencia NRF-014-CFE-2001 DERECHOS DE VÍA.

| TENSÓN<br>(KV) | TIPO DE<br>ESTRUCTURA | ANCHO DEL<br>DERECHO DE VÍA<br>(m) |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|
| 13 y 23        | H                     | 12                                 |
| 33             | H                     | 13.5                               |
| 33             | H                     | 13.5                               |

ANCHO DEL DERECHO DE VÍA